準備 4ページ〜

SONY

デジタル ビデオカセット レコーダー []

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital 8









GV-D800

基本 6ページ~

応用 15ページ〜

編集

28ページ~

お買い上げ時の 設定を変える 44ページ~

その他 52ページ~

検索する 68ページ~

必ずお読みください

お使いになる前に

本機はDigital8 (デジタルエイト)₱方式のデジタルビデオカセット レコーダーです。

► Hi B/DマークのついたHi8 (ハイエイト) /Digital8 (デジタルエイト) テープを使用します。録画方式はDigital8 (デジタルエイト) ト 方式になります。また、本機は、他機で撮影したHi8 (ハイエイト) ト Hi B 方式、またはスタンダード8ミリ国方式の画像を再生することができます。よりよいつなぎ撮りのために、これらの方式と Digital8 (デジタルエイト) ト 方式で記録した映像を同一テープに混

また、本取扱説明書に記載された再生機能には、Digital8(デジタルエイト)(1)方式で撮影された映像にのみ有効なものがありますので、ご了承ください。

ためし録画

必ず事前にためし録画をし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

在させないことをお勧めします。

万一、ビデオカセットレコーダーやテープなどの不具合により録画が されなかった場合、録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

液晶画面ついて

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがありますが、故障ではありません(99.99%またはそれ以上の割合で画面上は正常に動きます)。これらの点は、テープに記録されません。

液晶画面を太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際 や屋外に置くときはご注意ください。

本書内の写真について

液晶画面の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使って います。実際に見えるものとは異なります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、電波妨害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


日付・時刻を合わせ直す50

C 49 16	
別売りバッテリーを使う	52
Digital8 (デジタルエイト) ₽ 方式と	
記録・再生	55
i.LINK (アイリンク) について	56
故障かな?と思ったら	57
自己診断表示-アルファベットで始まる	
表示が出たら	60
警告表示とお知らせメッセージ	61
海外で使う	63
お手入力	64

その他

h.....6 保証書とアフターサービス67 検索する 各部のなまえ 68 索引 71

準備1 電源を準備する



ご注意

- ACパワーアダプターは、 お手近なコンセントを使用 してください。本機をご使 用中に不具合が生じたとき は、すぐにコンセントから プラグを抜き、電源を遮断 してください。
- 電源コードを引っぱらないようにしてください。プラグがコンセントから抜けることがあります。
- 本機をACパワーアダプ ターに近づけすぎないでく ださい。画面にノイズが出 ることがあります。

屋外では

バッテリーを使います。(52 ページ)

自動車の電源では

別売りのACアダプター/ チャージャーAC-VQ850と カーバッテリーコードDCC-VQ1をお使いください。 **1** ACパワーアダプターを本機のDC IN端子に つなぐ。

DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを右にしてつなぐ。

- 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- **3** 電源コードをコンセントにつなぐ。


準備2 カセットを入れる

ご注意

- カセットぶたが開いている ときに、カセット入れに指 を入れたり中を触ったりし ないでください。故障の原 因になります。
- 本機での録画方式はデジタ ルエイト方式です。録画時間はSPモードでHi8/スタンダード8ミリテープに表示してある時間の半分、LPモードで3/4になります。
- スタンダード8ミリテーブ を使用して本機で録画した 場合、本機以外(GV-D800を含む)での再生時 にモザイク状のノイズが現 れることがあります。

間違って消さないために

カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。





- 電源を準備する。(4ページ)
- 2 押一開ボタンを押しながら、液晶パネルを開く。
- **3** カセット取出しつまみの青のボタンを押しながら、矢印の方向へずらす。


カセット入れが自動的に開く。

- 4 テープ窓を上側にして入れる。
- 押マークを押して、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順❹で取り出す。

再生する



ご注意

外国製のビデオソフトの中に は、カラーテレビ方式が異な るため本機では再生できない ものがあります。

画面表示を出すには


画面表示ボタンを押します。 消すときは、もう一度押しま す。

- 電源を準備して、再生したいカセットを入れる。

本体前面の電源/充電ランプ (緑)が点灯する。



③ □ 再生ボタンを押す。再生が始まる。



4 明るさを調節する。



5 音量を調節する。



再生を止める

■停止ボタンを押す。

ご注意

変速再生中は

- Digital8 う方式以外で記録 したテープで変速再生する とノイズが出ます。
- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

(Digital8F)方式再生時)

• 再生方式の自動判別を行いません。

一時停止(静止画)について

- 3分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、もう1度
 両年ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

Digital8[)方式のスロー再生 について

本機にはスロー画像をなめらかに再生する機能があります。ただし。DV入力/出力端子から出力される信号にはこの機能は働きません。

逆方向再生について

画面の上下や中央に横縞が入ることがありますが、故障ではありません。

ヘッドホンで音を聞くには

ヘッドホン (別売り) を ○ (ヘッドホン) 端子につな ぎます。音量+/一ボタンで 音量調節ができます。ヘッド ホンをつなぐとスピーカーか ら音は出ません。

いろいろな再生

静止画を見る

[再生中] に■一時停止ボタンを押す。一時停止ランプ (オレンジ) が点灯する。

▶再生ボタンまたは
■一時停止ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

「停止中」に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中] に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

[再生中] に◀Ⅱ <ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ)

[再生中] に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

[再生中] に▶スローボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、**◀Ⅱ <**ボタンを押してから**I>**スローボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

「再生中」にX2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、**◀Ⅱ** <ボタンを押してからX2ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る


[再生一時停止中] に > **Ⅲ** □ マ送り (+) ボタンを押す。 逆方向にコマ送りするときは、**Ⅶ** <□マ送り (-) ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

次のページへつづく

ステレオ放送や、二重音声放送を録画したテープ を再生する

二重音声放送を記録したテープを再生するときは、メニューの 「バイリンガル」を設定して、音声を選んでください。



メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して「VTR」を選び、押して決定する。
- 選択/

 理決定ダイヤルを回して「バイリンガル」を選び、押して決定する。



4 選択/
アラス 選択/
アラス 選択/
アス 選択/
アス 対して決定する。

音声について詳しくは55ページをご覧ください。

メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

ご注意

電源スイッチやカセットの取り出しなどはリモコンで操作できません。

リモコンで操作する

他のソニー製品に付属のリモコンで本機を操作できます。 メニューの「リモコン」で、お使いになるリモコンのリモコン コードを合わせてください。(49ページ)

リモコンコード	ソニー製品
VTR1	ベータマックスビデオカセットレコーダー
VTR2	8mmビデオカメラレコーダー デジタルビデオカメラレコーダー 8mmビデオカセットレコーダー
VTR3	VHSビデオカセットレコーダー
VTR4	デジタルビデオカセットレコーダー デジタルビデオカメラレコーダー
VTR5、VTR6	デジタルビデオカセットレコーダー

次のページへつづく

再生する(つづき)

テレビの接続について

下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生 すると、画像は自動的にフル モードに切り換わります。

- ビデオIDシステム (ID-1/ ID-2) 方式対応のテレビと 接続したとき。
- テレビのS (S1) 映像入力 端子に接続したとき。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステムです。

録画について

ワイドTV信号を本機で録画する場合は、本機で自動判別して、ワイドTV録画します。

ワイドTV再生・記録

ソニーのデジタルビデオカメラでワイド撮影したテーブは本機でワイド再生することができます。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。




画像が縦長に なります。

テレビで見る

本機をS映像ケーブルやAV接続ケーブルでテレビにつなぐと、ビデオの再生をテレビ画面でたのしめます。接続ケーブルのプラグを本機やテレビの同色の端子につなぎます。接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。



別売りのS映像ケーブルを使 うと

再生画像がより鮮明になります。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像出力端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力 (ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ (モノラル) のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル (付属) の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグを音声入力へつなぐ。(本機側も赤いプラグは接続不要です。)

音声はモノラルです。

映像/音声入力端子のないテレビにつなぐとき

別売りのRFUアダプター (NTSC方式) でつなぐ。

テレビとRFUアダプターの取扱説明書をご覧ください。音声はモノラルです。

テレビで見る(つづき)

SUPER LASER AVLINK

別売りのAVコードレスIRレシーバーIFT-R20との組み合わせで最大距離が従来比*約60%アップ、またノイズレベル約40%減を実現しています。

* LASER AVLINK搭載ビデ オカメラとIFT-R10との組 み合わせ時

ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定して、テレビの主電源を入れておくと、下記の2つの方法で自動的にテレビの電源を入れるよれられます。
- 一赤外線発光部をテレビのリ モコン受光部に向けて、 SUPER LASER AVLINK ボタンを押す。
- —SUPER LASER AVLINK ボタンを点灯させて、▷ 再生ボタンを押す。
- 入力について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定 し、「TV入力切りかえ」を IRレシーバーをつないだテレビの入力端子(ビデオ1/ 2/3)と同じに設定する と、テレビの入力も自動的 に切り換わります。(ワリたしてはよっては、切り換わる ときに一瞬画像や音声がと ぎれることがあります。)
- 機種によっては、操作できないことがあります。

本機の電源スイッチを「切」 にすると

自動的に解除されます。

SUPER LASER AVLINK を使うと


バッテリーの使用時間が短くなりますので、使わないときはSUPER LASER AVLINKを解除しておいてください。

Museum はソニー(株)の商標で す。

ケーブルを使わずに見る -SUPER LASER AVLINK


別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見られます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧ください。



- テレビにIRレシーバーをつなぎ、IRレシーバーの電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換 えスイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機の電源を準備する。(4ページ)
- **4** SUPER LASER AVLINKボタンを押す。 ボタンのランプ (赤) が点灯する。
- **5** 本機の **両生ボタンを押す**。 再生が始まる。
- 6 本機とIRレシーバーの向きを合わせる。

再生中の画像がき れいにテレビに写 るようにする。



SUPER LASER AVLINKを解除する

SUPER LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを 消す。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ 本機を録画機として使い、他のビデオの画像やテレビ番組を録画・編集できます。 端子カバーを開ける 録画側 受信/再生側 S映像ケーブル 出力 (別売り) S1映像入力端子/ S(S1) 映像 映像 音声 AV接続ケーブル (付属) 映像/音声入力 AV変換ケーブル 端子へ (付属) △ : 信号の流れ

ご注意

- よりよいつなぎ撮りのため に、Hi8/スタンダード8ミ リ方式で記録した画像と、 Digital8[)方式で記録した 画像をひとつのテープに混 在させないことをおすすめ します。
- 再生側のビデオで早送りや スロー再生などを行うと、 本機で録画中の画像が乱れ ることがあります。テープ を通常速度で再生してくだ さい。

ビデオやテレビの音声出力端 子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いブ ラグを映像出力へ、白いプラ グを音声出力へつなぎます。 (赤いプラグはどちらにもつ ながないでください。) 音声 はモノラルです。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になりま す。ビデオやテレビにS (S1) 映像端子がついている ときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで本 機のS1映像端子とビデオ、 またはテレビのS(S1)映像端 子を接続することをおすすめ します。

力セットを準備する。

本 機: 録画したいカセットを入れる。

再牛機: ビデオから録画するときは、録画ずみのカセッ

トを入れる。

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに■■一時停止ボタン を押す。



4 再生側のビデオを再生する。または、録画し たいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が画面に出る。

録画したい場面でⅡ一時停止ボタンを押して 録画を始める。


録画が終わったら

本機で録画を停止し、再生側のビデオで再生を停止する。

ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル (DVケーブル) でつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。 デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。



ご注意

本機と異なるilINK仕様の機 種では信号のやりとりができ ません。

i.LINKケーブル (DVケーブ ル)で本機と接続できるのは 1台だけです。

デジタルダビング編集中は

モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響はありま せん。

再生一時停止にしている画像は

DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

録画を始める前に

画面表示ボタンを押して、液 晶画面に「DV入力」の表示が 出るのを確認してください。 表示は両方の機器に出ること **14** もあります。

力セットを準備する。

本機 : 録画したいカセットを入れる。 再生機:録画済みのカセットを入れる。

- 本機の雷源スイッチを「入しにする。
- 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐにⅡ一時停止ボタン を押す。



再生機で再生する。

ビデオやテレビの画像が画面に出る。

5 録画したい場面でⅡ─時停止ボタンを押して 録画を始める。

録画が終わったら

本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

再生している画像を拡大する一再生ズーム


再生しているテープの動画や静止画を拡大 することができます。

ご注意

- Digital8[)方式以外で記録 したテープでは、再生ズー ムはできません。
- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像を 本機で録画することはでき ません。本機を再生機と し、他のビデオへ録画して ください。

再生ズームを加えた画像は PV入力/出力端子からは 出力されません。

電源スイッチを「切」にする か、再生を停止すると 再生ズームは自動的に解除されます。



1 [再生中] に **再生ズームボタンを押す**。

画像の中心部が拡大され、↑↓←→が表示される。

② 選択/アアン 選択/アラス 選択/アラス といって 選択 を上下に動かし、押して決定する。



- ↑: 画像が下に移動する。
- ↓:画像が上に移動する。
- ③ 選択/厠決定ダイヤルを回して拡大された画像を左右に動かし、押して決定する。



- ←: 画像が右に移動する。 (ダイヤルを下へ回す)
- →:画像が左に移動する。 (ダイヤルを上へ回す)

再生ズームを解除する

再生ズームボタンを押し、表示を消す。

画像に特殊効果を加えて見るーピクチャーエフェクト

再生しているテープの画像にデジタル処理を して、テレビや映画のような特殊効果を加え て見ることができます。



|**ネガアート** |→写真のネガフィルム |のように



ソラリ →明暗をはっきりさせた イラストのように

セピア→古い写真のような色合いに **モノトーン**→白黒に

ご注意


- Digital8よう方式以外で記録 したテープに、ピクチャー エフェクトを加えて見ることはできません。
- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加えた画像を本機で録画することはできません。本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

┇ DV入力/出力端子からは 出力されません。

電源スイッチを「切」にする か、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動


的に解除されます。



- (1) [再生中] に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- **②** 選択/囲決定ダイヤルを回して「ピクチャーエフェクト」を選び、ダイヤルを押す。



3 選択/
ア決定ダイヤルを回して希望のモードを選び、押して決定する。



4 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

特殊な演出を加えて見るーデジタルエフェクト

再生しているテープの画像にデジタル機能を使ってさまざまな演出を加えることができます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て再生する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り再生をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように再生する。

(スチル)



(ルミキー)



ご注意


- Digital8▮}方式以外で記録 したテープに、デジタルエ フェクトを加えて見ること はできません。
- 外部入力している画像にデジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像を本機で録画することはできません。本機を再 生機とし、他のビデオへ録 画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

DV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切」にする か、再生を停止すると

デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



[再生中] に
 デジタルエフェクトボタンを押す。

デジタルエフェクト表示が出る。

② 選択/
アラスタイヤルを回して希望のモードを選ぶ。



次の順で変わります スチル←フラッシュ←ルミキー←トレイル

次のページへつづく

特殊な演出を加えて見るーデジタルエフェクト(つづき)

3 選択/厘決定ダイヤルを押して決定する。

表示が点滅から点灯に変わり、バーが表示される。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。

4 選択/ 押決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

調節する内容は以下の通り。

スチル	再生中の動画の背景にある静止画
	の映り具合。
フラッシュ	フラッシュの間隔。
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の
	明るさの度合い。
トレイル	残像が残る時間。

スチル |||||||

バー表示。大きくするほど効果が大きくなる。 次のデジタルエフェクトで表示される。 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイル。

デジタルエフェクトを解除する

デジタルエフェクトボタンを押し、表示を消す。

見たい場面にすばやく戻すーゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。

ソニーのデジタルビデオカメラレコーダー に付属のリモコンで操作できます。 デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説 明書もあわせてご覧ください。




再生中に、後からもう1度見たいと 思う場面があったときなど。

ご注意

- Digital8トラ方式以外で記録 したテープでは、ゼロセットメモリーはできません。
- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。

テープの途中に記録されてい ない部分があると

ゼロセットメモリーが正しく働かない場合があります。



- 1 [再生中] に画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- 4 ◆◆巻戻しボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止する。テープカウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

5 ▶再生ボタンを押す。

テープカウンター値「0:00:00」の場面からもう1度再生される。

録画・撮影日の変わり目を探す-日付サーチ

録画または撮影した日付の変わり目を自動的に探し、そこから再生を始めることができます(日付サーチ)。



録画・撮影日の変わり目を確認した り、録画・撮影日ごとに編集すると きなど。

ソニーのデジタルビデオカメ **2001 7.3. =** ラレコーダーに付属のリモコ ンで操作できます。

デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてで覧ください。




ご注意

- Digital8()方式以外で記録 したテープでは、日付サー チはできません。
- 日付や時刻を合わせないで、録画または撮影したテープでは、日付サーチは働きません。
- 日付の変更点の間隔は2分 以上必要です。間隔が短い と正しく検出されない場合 があります。

テープの途中に記録されてい ない部分があると

日付サーチが正しく働かない ことがあります。



サーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。



次の順で変わります。 日付サーチ→フォトサーチ→ フォトスキャン

② I◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、► ボタンを、日付を進めるときは、► ボタンを押す。日付の変わり目で自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前 (►►) または後ろ (►►) の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■停止ボタンを押す。

見たい静止画を探すーフォトサーチ/フォトスキャン

ソニーのデジタルビデオカメラレコーダーで テープフォト撮影した静止画を頭出しできま す (フォトサーチ)。

また、静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ 再生することもできます(フォトスキャン)。 ソニーのデジタルビデオカメラレコーダーに 付属のリモコンで操作できます。 デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するときなど。

ご注意

Digital8**▶**方式以外で記録したテープでは、フォトサーチ /フォトスキャンはできません。

テープの途中に記録されてい ない部分があると

フォトサーチ/フォトスキャンが正しく働かないことがあ ります。



静止画を探すーフォトサーチ

サーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを 選ぶ。



次の順で変わります。 日付サーチ→フォトサーチ→ フォトスキャン

② I◀◀または▶▶Iボタンを押す。

静止画が再生される。

ボタンを押した回数だけ前 (►◆) または後ろ (►►) の 静止画が再生される。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

見たい静止画を探すーフォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

静止画を次々に探すーフォトスキャン

サーチ選択ボタンを押して、フォトスキャンを選ぶ。

フォト 00 スキャン 次の順で変わります。 日付サーチ→フォトサーチ→ フォトスキャン

② I◀◀または▶▶Iボタンを押す。

静止画が約5秒ずつ再生される。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

録画・撮影日時とカメラデータを画面に出す - データコード

本機で録画したテープは、再生中に録画したときの日付・時刻を確認できます。また、データコード機能付きのDigital& う方式のビデオカメラレコーダーで撮影したテープで

は、再生中に、撮影したときの日付・時刻やカメラデータを確認できます。

ご注意


Digital8[)方式以外で記録したテープでは、データコードは表示されません。

次のときは、「---- -- --] 「--:--:- | を表示します。

- 何も記録されていない部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を合わせないで 録画または撮影したテープ

カメラデータとは

撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。




データコード機能とは

録画または撮影時の日時・時刻およびカメラデータを自動的に 画像とは別にテープに記録する機能です。

データコードボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」→「カメラデータの表示」→(表示なし)



カメラデータの表示を出さないようにする

メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。(44ページ) データコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。 「日付表示」→ (表示なし)


タイトルを入れる

本機にあらかじめ登録してある8種類のタイトルと、自分で作ったオリジナルタイトル2種類(26ページ)の中から選んで、タイトルを入れることができます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



オリジナルタイトルを入れる ときは

手順2で 金選びます。



1 タイトルボタンを押す。

タイトルメニューが表示される。



② 選択/厠決定ダイヤルを回して□を選び、 押して決定する。



設定表示と表示順

「色設定」

しろ↔きいろ↔むらさき →あか→みずいろ→みど り←あお

「サイズ設定し

ちいさい↔おおきい 12文字をこえるタイトルに は 「おおきい」 サイズの設定 はできません。12文字をこ えるとサイズ決定後、「ちい さい! サイズに戻ります。

「位置設定」

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← → 7↔8↔9

大きい数字になるほど位置が 下になります。

サイズ設定で「おおきい」を 選んだときは、9の位置は選 べません。

タイトルの選択/設定操作を しているときは

画面に出ているタイトルは記 録できません。

再生中に


タイトルを重ねることができ ます。ただし、テープには記 録できません。

AV接続ケーブルをつないで 他機へダビングするとタイト ルも記録することができま す。

i. LINKケーブルをつないで ダビングする場合はタイトル は記録できません。

3 選択/厠決定ダイヤルを回して入れたいタイ トルを選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。



4 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順5にすすむ。

1 選択/厠決定ダイヤルを回して「色設定」または「サ イズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。

選べる項目が出る。



2選択/押決定ダイヤルを回して希望の項目を選 び、押して決定する。




- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- 選択/押決定ダイヤルを押して、タイトルを 表示させる。
- 6 録画を始める。
- タイトルを消したい場面でタイトルボタンを もう一度押す。

録画の途中でタイトルを入れるとき

録画中にタイトルボタンを押し、手順2から5を行う。手順5で 選択/押決定ダイヤルを押した時、タイトルが記録される。

オリジナルタイトルを入れる


20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。



1 タイトルボタンを押す。



選択/厠決定ダイヤルを回して「必を選び、 押して決定する。



選択/厠決定ダイヤルを回して「オリジナル 1作成」または「オリジナル2作成」を選び、 押して決定する。



[きごう] を選ぶと

アルファベットや数字、漢字などが選べる画面が出ます。 [かな] を選ぶと、元の画面に戻ります。

文字を消すとき

[←] を選びます。一番後ろの 文字が消えます。

漢字変換機能は

ありません。[きごう] にある漢字以外をタイトルに使う ことはできません。

空白を入れたいとき

[一& ?!]の文字列の空 白部分を選んでください。 4 選択/厠決定ダイヤルを回して希望の文字列 を選び、押して決定する。



5 選択/厠決定ダイヤルを回して希望の文字を 選び、押して決定する。



- **6** 手順4、5を繰り返して希望のタイトルを作る。
- **7** 選択/囲決定ダイヤルを回して[完成]を選び、押して決定する。

タイトルが記憶される。

8 タイトルボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する


手順3で変更したいオリジナルタイトルを選び、押して決定する。

[←] を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

他のビデオへダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

ジャックカバーを開ける



____: 信号の流れ

次のボタンを押して画面の表 示を消してからダビングして ください。

- 画面表示ボタン
- データコードボタン 消さないでダビングするとテー プに記録されてしまいます。

録画機は以下のどの方式のビ デオでも使えます。

8. HI 8. VHS. VHS. SVHS. SVHSIP, B. EDBeta, Mini DY, DY, F)

音声入力端子がひとつ(モノラ ル) のビデオにつなぐときは AV接続ケーブル (付属) の黄 色いプラグを映像入力へ、白 いプラグを音声入力へつなぎ ます。(赤いプラグはどちら にもつながないでくださ い。) 音声はモノラルです。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより鮮明になりま す。ビデオにS(S1)映像端 子がついているときは、AV 接続ケーブルの黄色端子(映 像) のかわりに別売りのS映 像ケーブルで、本機のS1映 像出力端子とビデオのS (S1) 映像端子を接続するこ **28** とをおすすめします。

🚹 カセットを準備する。

本機 : 録画済みのカセットを入れる。 録画機:ダビングしたいカセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチを外部入力 (ライン) にする。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- 本機で再生する。
- 毎面機で録画をはじめる。

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

i.LINKケーブル (DVケーブル) でつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)でつなぎダビング・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 画面表示はダビングできません。



Digital8∰方式以外で記録したテープでは

画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

Hi8/スタンダード8ミリ方式で 記録されたテープを再生中は DV出力端子からの映像信号は デジタル信号が出力されます。

i.LINKケーブル (DVケーブル) で本機と接続できるのは 1台だけです

i.LINKについて詳しくは、 56ページをご覧ください。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。

また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

力セットを準備する。

本機 : 録画済みのカセットを入れる。 録画機: ダビングしたいカセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

3 本機の電源スイッチを「入」にする。

4 本機で再生する。

5 録画機で録画をはじめる。

詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。



ご注意

- Digital8┠分方式以外で記録 したテープでは、デジタル プログラムエディットはで きません。
- 画面表示の内容はダビングできません。
- i.LINKケーブル (DVケーブル) で接続したとき、録画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、 LANC&端子では送信できません。

i.LINKケーブル (DVケーブル) でつなぐと

デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。

デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要で す

準備1: 録画機をつなぐ。(30ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(31、34ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(35ページ)

上記の準備を1度行なった録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行ないます

操作1: プログラムを作る。(37ページ)

操作2: デジタルプログラムエディットを実行する(ダビング


する)。(40ページ)

準備1 録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は28ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は29ページの図のように接続します。

準備2 録画機を操作するための設定をする ー AV接続ケーブルで接続した場合

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送ります。 AV接続ケーブルで接続したときは、この設定を行ないます。



リモコンコードを設定する

- ◆ 本機の電源スイッチを「入」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して、配を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「エディット設定」を選び、押して決定する。



リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの録画機のリモコン コードを設定してください。 お買い上げ時、本機は「3」に 設定されています。

メーカー	リモコンコード
ソニー	1、2、3、4、 5、6
アイワ	47、54、55、 57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、 21
マルマン	26
三菱	22、27、28、 29
NEC	35、65、66、 67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、 78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、 98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

- **⑥** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- **7** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコン」 を選び、押して決定する。



8 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコンコード」を選び、押して決定する。



郵法・関決定ダイヤルを回して、録画機の リモコンコード(番号)を選び、押して決定する。

「リモコンコードについて」を参照する。



録画機の録画一時停止解除モードを設定する

1 選択/厘決定ダイヤルを回して、「一時停止解除モード」選び、押して決定する。



録画一時停止解除モードについて

お使いの録画機で録画―時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の ボタン	録画―時停止 解除モード
Ⅲ (一時停止)	「一時停止」
● (録画)	「録画」

「再生 l

(再生)


② 選択/囲決定ダイヤルを回して、録画機の録 画一時停止解除モードを選び、押して決定す る。



再生機と録画機の向きを合わせる

本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm以上離し、間に障害物等がない状態にする。



録画機が正しく動くか確認する

- 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
- ② 選択/
 囲決定ダイヤルを回して、「リモコンテスト」を選び、押して決定する。

次のページへつづく

必要な場面を選びダビングする-デジタルプログラムエディット(つづき)

3 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

録画機が録画を開始すれば、正しく設定されている。 終了すると本機の液晶画面の表示は「完了」に変わる。



録画機が正しく動作したら


35ページの準備3へ進む。

録画機が正しく動作しないとき

- ●「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコン コード」または「録画―時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cm以上離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

準備2 録画機を操作するための設定をする ーi.LINKケーブル (DVケーブル) で接続した場合

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行ないます。



- 本機の電源スイッチを「入」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ④ 選択/厘決定ダイヤルを回して、∞を選び、 押して決定する。
- 5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「エディット設定」を選び、押して決定する。



- **6** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- **7** 選択/
 ア決定ダイヤルを回して、「i.LINK」 を選び、押して決定する。



ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録する と、始めの部分が切れることがあります。10秒ほど テープを送ってから記録してください。

準備3録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは不要です。

次のページへつづく

② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイミン グ補正」を選び、押して決定する。




③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の液晶画面の表示は「実行中」の点滅から「完了」の点灯に変わる。



- 4 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。 5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値をメモする。
- 5 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5 回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 6 選択/囲決定ダイヤルを回して、「"ここから"補正」を選び、押して決定する。



選択/
圏決定ダイヤルを回して、「ここから」 の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画開始のタイミングが補正される。

36

ご注意

i.LINKケーブル (DVケーブ

ル)接続で録画機の操作がう

接続はそのままで、31ペー

ジの準備2からやり直してく


ださい。映像/音声はデジタ ル信号で送られます。

まく行なえないときは

8 選択/囲決定ダイヤルを回して、「"ここまで"補正」を選び、押して決定する。







録画停止のタイミングが補正される。

選択/囲決定ダイヤルを回して、「戻る」を 選び、押して決定する。

次の場合、「ここから」「ここまで」の設定はできません。

- Digital8分式以外で記録 したテープ。
- テープの無記録部

次の場合、タイムコードが正 しく表示されません。

- Digital8→方式以外で記録 したテープ。
- 「ここから」と「ここまで」 の間に無記録部があると き。

メニューの再生モードで 「Hi B/B」を選んだときは プログラムエディットは実行 できません。

操作1 プログラムをつくる

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、嘘を選び、押して決定する。



次のページへつづく

4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プログラムエディット」を選び、押して決定する。



- 5 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。(7 ページ)
- 6 選択/厘決定ダイヤルを押す。

最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。



- でデオ操作ボタンを使って、録画したい部分の終わりを探し、再生一時停止にする。
- 8 選択/囲決定ダイヤルを押す。

最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。



9 手順5~8を繰り返し、プログラムを設定する。 プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。 最大20プログラムまで設定できます。

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- **1** 選択/厘決定ダイヤルを回して、「マークとりけし」を選び、押して決定する。
- **2** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する

手順の2で「戻る」を選び、押す。

プログラムの全消去

- メニューで配の項目の「プログラムエディット」を選ぶ。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「全消去」を 選び、押して決定する。
- ③ 選択/圏決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り 消されます。

<u>次の</u>ページへつづく

必要な場面を選びダビングする-デジタルプログラムエディット(つづき)

全消去を中止する

手順の2で「戻る」を選び、押す。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

以下の場合には、録画機で録 画できません

- カセットが入っていない。
- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態に なっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコン」に設定したとき)
- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル (DVケーブル) を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源 が入っていない。

操作2 デジタルプログラムエディットを実行する (ダビングする)

機器の接続と録画機が録画―時停止状態であることを確認する。(i,LINKでの接続のときは不要です。)

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- ① 「プログラムエディット」を選択し、選択/圏 決定ダイヤルを回して、「スタート」を選び、 押して決定する。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始 する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。 本機の液晶画面の表示は、サーチ中は「サーチ中」と表示 される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に変わる。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。

ダビングを中止する

ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。

デジタルプログラムエディットを終了する

ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

終了するには、メニューボタンを押す。


アナログ機器とパソコンをつなげて使う

ーデジタル変換機能

本機を通してデジタル信号とアナログ信号の 相互変換ができます。

本機のAV端子にアナログビデオ機器などを

つなぎi.LINKケーブル (DVケーブル) でパソコンにつなぐと、アナログビデオの映像・音声をパソコンに取り込めます。



ご注意

- ビデオ信号の取り込みができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号の 状態によっては、本機からの DV出力をパソコンに入力し た場合、正しいアナログ映像 を出力することができないことがあります。受信機によっ ては色消えやノイズがでることがあります。とがあります。
- 著作権保護の為の信号 (ID-2方式など)が記録されているソフトを再生して本機に入力し、本機いら出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。

別売りのS映像ケーブルを使うと

・録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ゲーブルで、本機のS1映像端子とビデオ、またはテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

アナログビデオ機器の映像・音声をパソコンに取り込む

- 2 メニューで「VTR」の項目の「A/V入力→DV 出力」を「入」にする。(44ページ)
- **3** アナログビデオ機器で再生を始める。
- 4 パソコンで取り込み動作を始める。

取り込むための操作は、パソコンでお使いになるソフトウェアによって異なります。操作について詳しくは、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

取り込みが終わったら


パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器の再生 を停止する。

録画したテープに新しく画像を挿入する

録画済みテープの指定した部分に、他のビデ オからの映像・音声を挿入 (インサート編 集) できます。

ソニーのデジタルビデオカメラレコーダーに 付属のリモコンで操作できます。

13ページまたは14ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。



ご注意

- Digital8[)方式以外で記録 したテープでは、ゼロセッ トメモリーはできません。
- 新しく挿入された部分の編 集前の映像と音声は消えま

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。



本機の電源スイッチを「入」にする。

終了点を設定せずに録画する ときは

手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- ② 他機 (再生側) で、挿入したい部分 (a) の少し前で、再生一時停止状態にする。
- 3 本機で、挿入部分の終了点 (c) を探し、再生 一時停止状態にする (a)。
- リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す (b)。

「ゼロセットメモリー」表示が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押す。



6 他機(再生側)の一時停止ボタンを先に押し、 数秒後に本機のⅢ一時停止ボタンを押す。

本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。

メニューで設定を変える

画面上のメニュー項目を、選択/**押**決定ダイヤルで選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部変更することができます。


次の順で選択します。

メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は

以下のアイコン (絵文字) で 区別されています。

- VTR ビデオ設定
- ICD パネル設定
- □ テープ設定
- 初期設定
- ETC その他



1 メニューボタンを押す。



② 選択/


アイコンを選び、押して決定する。




③ 選択/

| アンファイン | 選択/

| アンファイン | アンフ



4 選択/
アラスタイヤルを回して設定を切り換え、押して決定する。



5 必要なだけ手順2~4を繰り返す。

手順2に戻るには、選択/**押**決定ダイヤルを回して「⊋戻る」を選び、ダイヤルを押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(46ページ)をご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

次のページへつづく

メニューで設定を変える(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の●印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使える項目のみ表示されます。

イコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)
ピクチャー	●切	映像に特殊効果をかけない。
エフェクト	ネガアート	映像を写真のネガフィルムのようにする。(16ページ)
	セピア	映像を古い写真のような色合いにする。(16ページ)
	モノトーン	映像を白黒にする。(16ページ)
	ソラリ	映像を明暗をはっきりさせたイラストのようにする。 (16ページ)
バイリンガル	●切	ステレオ音声または主+副音声で再生する。(55ページ)
	メイン	左音声または主音声で再生する。
	サブ	右音声または副音声で再生する。
TBC*	● 入	ジッター (再生時の画像の横ユレ) を低減する。
	切	画像の乱れ補正が働かない。 (ダビング等を繰り返したり、ゲーム機の信号などを記録した
タイム /		テープを再生するとき)
TBCとは Time I	Base Corrector の	略です。
TBCとは Time I	Base Corrector の	略です。 画像の色ノイズを目立たなくする。
-		
DNR*	●入	画像の色ノイズを目立たなくする。 動きの激しい画像のとき残像を目立たなくする。
DNR*	●入 切 ノイズ リダクション	画像の色ノイズを目立たなくする。 動きの激しい画像のとき残像を目立たなくする。
DNR* Fジタル DNRとは Digita	●入 切 ノイズ リダクション	画像の色ノイズを目立たなくする。 動きの激しい画像のとき残像を目立たなくする。 n の略です。
DNR* Fジタル DNRとは Digita	●入 切 ノイズ リダクション	画像の色ノイズを目立たなくする。 動きの激しい画像のとき残像を目立たなくする。 n の略です。 音声モードST1←ST2間のバランスを調節する。
DNR* Fジタル DNRとは Digita 音声ミックス	●入 切 ノイズ リダクション al Noise Reduction 一	画像の色ノイズを目立たなくする。 動きの激しい画像のとき残像を目立たなくする。 n の略です。 音声モードST1←ST2間のパランスを調節する。 ST1 A ST2 再生テープを自動判別(Hi8/スタンダード8ミリ方式または
DNR* Fジタル DNRとは Digita 音声ミックス	●入 切 パス リダクション al Noise Reduction 一	画像の色ノイズを目立たなくする。 動きの激しい画像のとき残像を目立たなくする。 n の略です。 音声モードST1←ST2間のバランスを調節する。 ST1

^{*}Hi8/スタンダード8ミリ方式での再生時のみ

ピクチャーエフェクトは

Digital8F)方式以外で記録した テープに加えて見ることはでき ません。

音声ミックスは

- 16ビットモードで記録された テープのバランスを調節する ことはできません。
- Digital8♪方式以外で記録したテープのバランスを調節することはできません。

再生モードは

- 次のときお買い上げ時の設定 に戻ります。
 - 電源をはずしたとき
 - 電源スイッチを切り換えた とき

アイ	′コン/項目	設定	設定の意味 (参照ページ)
LCD	パネルバック	●明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。
	ライト	明るい	液晶画面を明るくする。
	パネル色のこさ	_	液晶画面の色のこさを選択/ 卿 決定ダイヤルを回して、調節する。
			うすくなる こくなる
00	録画モード	●SP	SP (標準) モードで録画する。
		LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。
	音声モード*	●12BIT	12ビットモード (2つのステレオ音声) の記録、再生ができる。
		16BIT	16ビットモード(高音質で1つのステレオ音声)の記録、再生ができる。
	テープ残量表示	●オート	以下のときにテープ残量を表示する。 電源/テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。▶ 再生ボタンまたは画面表示ボタンを押してから8秒間。早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。
		入	テープ残量を常に表示する。
	データコード	●日付/ カメラデータ	データコードボタンを押したとき、日付・時刻とカメラデータ を表示する。
		日付データ	データコードボタンを押したとき、日付・時刻を表示する。

「パネルバックライト」の「明る い」を選ぶと

バッテリー使用時間が約1割短くなります。

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテーブを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- テープの途中でSP/LPモードを切り換えると、再生画像が乱れたり、タイムコードが正しくつながらないことがあります。

スタンダード8 **3** テープをお 使いの場合

「録画モード」で「LP」を選んでも「SP」モードで録画されます。このとき、「Hi8テープでなければLP録画できませんSP録画になります」と液晶画面に表示されます。「LP」モードのときはHi8テープをお使いください。

* 他のビデオへダビングすると き

Digital8♣方式で記録された テープでは音声モードは選べ ませんが、Hi8/スタンダード 8ミリ方式で記録されたテー プをi.LINKケーブルで出力す るときは、音声モードを選ぶ ことができます。

次のページへつづく

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン/項目	設定	設定の意味 (参照ページ)
□ 日時あわせ	_	日付・時刻を合わせ直す。(50ページ)
オートTVオン	●切	_
	入	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製 テレビの電源を入れる。 (12ページ)
TV入力切りかえ	●ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製テレビの入力を切りかえる。(12ページ)
	切	_
メニュー文字	●ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。
サイズ	2×	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。
デモモード	●切	デモンストレーションを表示しない。
	入	本機の機能を一覧できる。

デモモードについて

カセットが入った状態では操作 できません。

7イコン/項目	■	設定	設定の意味(参照ページ)
〒C 時差補正		_	時差の設定をする。 選択/押決定ダイヤルを回して時差を設定すると、時刻も時差に合わせて変わる。時差をOに設定すると、補正前の時間に戻る。
おしらせこ	ブザー	●メロディー	電源スイッチを入れたときやメニュー操作をするとき、または誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。
		ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。
		切	メロディー、ブザー音が鳴らない。
リモコン		●VTR 2	ソニー製ビデオカメラレコーダーのリモコンを使って本機を作 動させる。
		VTR1∼6	ソニー製のリモコンを使って本機を作動させる。 (詳しくは9ページ)
		切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤動作を防ぐ。
画面表示		●パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面に出す。
		ビデオ出力/ パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。
プログラ <i>!</i> エディッ	-	_	プログラムの作成、実行をする。(30ページ)
エディッ	卜設定	_	デジタルプログラムエディットでダビングするときに、録画機を操作するための設定とタイミング補正をする。(30ページ)

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル) で出力しているとき、画面表示 は出ません。

電源をはずして5分以上たつと

「バイリンガル」、「音声ミック ス」はお買い上げ時の設定に戻 ります。


その他のメニュー項目は、電源 をはずしても設定を保持しま す。

日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時にあらかじめ日付・時刻は設定されていますが、半年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(65ページ)


日時を設定しないと

テープのデータコードには 「---- -- 」「--:--」が記録されます。




年→月→日→時→分の順で合わせます。

- 1 メニューボタンを押す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して⊜を選び、 押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、押して決定する。




真夜中、正午は


真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

4 「年」を合わせる。

選択/**ア**決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して 決定する。


年表示は次のように変わる。





5 手順4と同様に「月」、「日」、「時」、「分」を合わせる。

選択/ 押決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定する。時計が動き始める。



6 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消える。


別売りバッテリーを使う

本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Lシリーズ)を使用します。

それ以外のバッテリーはお使いになれません。

バッテリーを取り付ける

本機を屋外で使用するときは、別売りのバッテリーを取り付けます。



バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を 持ち運ばないでください。


バッテリー残量時間表示につい て

"インフォリチウム"バッテリーをお使いのときは、あと何分連続で使えるかを液晶画面に表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。バッテリーが寿命のときはメッセージが出ます。液晶画面を閉じたときは、開いてから正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

バッテリーを押しながら矢印の方向へずらす。


本体からはずす

→ バッテリー取りはずしつまみを押しながらバッテリーを右へずらし、取りはずす。



バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。本機でバッテリーの充電ができます。



ご注意

- ACパワーアダプターのDC プラグを金属類でショート させないでください。故障 の原因になります。
- バッテリーは水にぬらさな いでください。
- バッテリーを使用せずに長 期間保管するときは、一度 満充電してから使い切り、 涼しい場所に保管してくだ さい。

満充電になると

電源/充電ランプが消灯しま す。

バッテリーは

お買い上げ時に若干充電され ています。

- **1** バッテリーを取り付ける。
- 2 ACパワーアダプターを本機のDC IN端子につ なぐ。

DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラ グの▲マークを右にしてつなぐ。

- 3 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- 電源コードをコンセントにつなぐ。
- **5** 電源スイッチを「切」にする。 充電が始まると、電源/充電ランプがオレンジ色に点灯 する。

バッテリーの充電が終わったら

ACパワーアダプターをDC IN端子から抜く。

別売りバッテリーを使う(つづき)

海外でも充電できます

詳しくは63ページをご覧く ださい。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは

満充電すると正しく表示されます。

再生時間

右の表はDigital8 分方式再 生時の時間の目安です。 Hi8/スタンダード8ミリ再生 時には、再生できる時間が 20%ほど短くなります。

InfoLITHIUM (インフォリチウム) バッテリーとは

"インフォリチウム" バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能を持ったリチウムイオンバッテリーです。本機は "インフォリチウム" バッテリー (Lシリーズ) 対応です。それ以外のバッテリーはお使いになれません。"インフォリチウム" バッテリーLシリーズには () Infoll 「MOLITHUM 1」 マークがついています。

InfoLITHIUM (インフォリチウム) はソニー株式会社の商標です。

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-F330	150 (90)
NP-F530/CF540/F550	210 (150)
NP-F730/F750	300 (240)
NP-F930/F950	390 (330)
NP-F960	420 (360)

使い切ったバッテリーを充電したときの時間(約分)。

再生時間

バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-F330	60 (55)	105 (95)
NP-F530	100 (90)	175 (160)
NP-CF540	120 (110)	205 (185)
NP-F550	130 (115)	210 (190)
NP-F730	225 (205)	365 (325)
NP-F750	265 (235)	440 (395)
NP-F930	360 (325)	575 (520)
NP-F950	405 (360)	675 (610)
NP-F960	475 (430)	790 (710)

満充電(()内は実用充電)してからの時間(約 分)。 低温では使用時間が短くなります。

NP-500/510/710はお使いになれません。

Digital8 (デジタルエイト) 子方式と記録・再生

Digital8 (デジタルエイト) 分方式とは

Hi8 (ハイエイト) Hi B/Digital8 (デジタルエイト) Hテープに、デジタル記録できるように開発されたビデオ方式です。

使えるカセットテープ

Hi8 (ハイエイト) Hii B/Digital8 (デジタル エイト) → テープをおすすめします。*

Digital8 (デジタルエイト)♪方式での録画 時間は従来のHi8/スタンダード8方式の録画 時間の半分になります(120分テープでは、 SPモードで60分)。

* スタンダード8ミリ・アープにも録画できますが、本機で再生することをおすすめします。本機以外(他のGV-D800を含む)での再生時にモザイク状のノイズが現れることがあります。

再生方式

Digital8 (デジタルエイト) P方式とHi8/スタンダード8ミリ (アナログ) 方式を自動判別して再生します。

Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録された テープを再生中、DV出力端子から映像、音 声のデジタル信号が出力されます。

著作権信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機をつないで本機の画像を記録するとき、記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットは本機で録画することはできません。 このようなカセットを録画しようとすると液 晶画面に「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。なお、 ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保 護のための信号は記録されません。

音声多重記録テープを再生するとき

Digital8 (デジタルエイト)∰方式で記録されたテープのとき

DV方式で記録された音声多重記録テープを、Digital8(デジタルエイト)か式テープにデジタルダビングし、再生するときは、下の表のように必要に応じてメニューの「バイリンガル」を設定してください。(46ページ)

メニューの 「バイリンガル」	再生される音声		
の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声+副音声	
「メイン」にする	左音声	主音声	
「サブ」にする	右音声	副音声	

Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録され たテープのとき

AFM Hi-Fiステレオ方式で二重音声を記録したテープを再生するときは、下の表のように必要に応じてメニューの「バイリンガル」を設定してください。

メニューの 「バイリンガル」	再生される音声		
の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声+副音声	
「メイン」にする	モノラル音声	主音声	
「サブ」にする	不自然な音声 になります	副音声	

本機では二重音声は記録できません。

ご注意

- Digital8 (デジタルエイト) 分方式で記録された テープは、Hi8/スタンダード8ミリ (アナログ) 方式のビデオ機器では再生できません。
- 本機では、Hi8/スタンダード8ミリ (アナログ) 方式のRCタイムコードとデータコードの表示は できません。
- 他のビデオデッキでPCM録音やアフレコした音声は、本機では再生できません。

8は商標です。

■ 1 3 は商標です。

は商標です。

自動判別中の表示

Digital8 (デジタルエイト) ♪ 方式とHi8/スタンダード8ミリ (アナログ) 方式を判別し、自動で再生方式を切り替えます。このとき画面が青画面になり下記の表示が出ます。また「ザー」とノイズ音が出ることがあります。

▶ → **Hi** (3/18): Digital8 (デジタルエイト) (1) 方式 からHi8/スタンダード8ミリ方式に切り換え中
 Hi (18/18) → (18): Hi8/スタンダード8ミリ方式から Digital8 (デジタルエイト) (18) 方式に切り換え中

i.LINK (アイリンク) について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力 /出力端子です。ここでは、i.LINKの規格 や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK (アイリンク) はIEEE1394の親しみ やすい呼称としてソニーが提案し、国内外 多数の企業からご賛同いただいている商標 です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準 化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

\$100 (最大転送速度 約100Mbps*) \$200 (最大転送速度 約200Mbps) \$400 (最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場 合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Megabits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができます。

本機でのi、LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については14ページをご覧ください。 また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK (DV) 対応機器 (パーソナルコン

i.LINK (DV) 対応機器 (パーソナルコン ピュータVAIOシリーズなど) とも接続して で使用になれます。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。

ご注意

i.LINK端子を持つ機器と本機をi.LINK接続する場合は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグをコンセントから抜いた状態で、i.LINKケーブルを抜き差ししてください。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン←→4ピン (DVダビング時)

i.LINK、Lは商標です。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンター、お買い上げ店にお問い合わせください。

液晶画面に「C:ロロ:ロロ」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。60ページをご覧ください。

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ー 電源スイッチを 「入」にしても動作しない	• ACパワーアダプターのプラグが コンセントからはずれている。	● コンセントに差し込 む。	4
	バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。	充電されたバッテリー を取り付ける。	52, 53
再生できない	電源スイッチが「入」になって いない。	• 「入」にする。	6
	テープが終わりになっている。	● テープを巻き戻す。	7
ノイズが多かったり、 映らなかったりする	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	64
音声が小さい	● 音量を最小にしている。	● 音量を大きくする。	6
または聞こえない	◆ メニューの「バイリンガル」を 「サブ」にしてステレオで記録 されたテープを再生している。	● 「バイリンガル」を 「切」にする。	8, 46
	メニューの「音声ミックス」が 「ステレオ2」側になっている。	● 音声ミックスを調節する。	46
日付サーチが誤動作する	テープの途中に無記録部分がある。		20
Digital8 [→ 方式で記録 された部分の画像が 映らない	メニューの「再生モード」が 「 Hi B/B 」になっている。	「再生モード」を「オー ト」にする。	44
Hi8/スタンダード8ミリ 方式で記録されたテープが 正しく再生されない	_	メニューの「再生モード」 を「 Hi 3/3 」にしてみ る。	44

次のページへつづく

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
	電源スイッチが「入」になって いない。	「入」にする。	6
	テープが終わりになっている。	参き戻すか、新しい テープを入れる。	5、7
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのテープで録画する なら誤消去防止ツマミ を元に戻す。または新 しいテープを入れる。	5
	テープがヘッドドラムに貼りついている(結露)。	カセットを取り出して、約1時間してからもう一度入れ直す。	64
LPモードで録画できない	スタンダード8テープを使ってい る。	Hi8 Hi B /Digital8 ₽) テープを使う。	47
カセットが取り出せ ない	電源 (バッテリーやACパワー アダプター) がはずれている。	電源をきちんと接続する。	4、52
	• バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリー を取り付ける。	52, 53
●や≜が点滅し、カセットの取り出しスイッチ以外働かない	結露している。	カセットを取り出して、 約1時間してからもう一 度入れ直す。	64
電源が入っているの に操作できない		ACパワーアダプターまたはバッテリーを取りはすし、約1分後再びACパワーアダプターまたはバッテリーを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは本体底面のリセットボタンを先のとがったもので押す。(この操作をすると日時を含めすべての設定が解除されます。)	4、70
バッテリーの消耗が	• 周囲の温度が極端に低い。	_	_
早い	• 充電が不充分。	● 満充電する。	53
	● バッテリーそのものの寿命。	● 新しいバッテリーに交 換する。	52


こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない	本機の電源スイッチが「切」に なっていない。	電源スイッチを「切」に する。	53
バッテリー充電中に充電ラ ンプが点滅する	バッテリーが故障している。	テクニカルインフォメー ションセンターにご相談 ください。	_
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける	● 結露している。	● カセットを取り出し て、約1時間してから もう1度入れ直す。	64
	● 本機に異常が発生している。	カセットを入れ直し、 再度操作し直す。	_
ダビング編集中、i.LINK ケーブル (DVケーブル) を正しく接続しているの にモニター画像が出ない	_	i.LINKケーブル(DV ケーブル)を一度ぬいて からもう一度接続し直 す。	29
デジタルプログラム エディットが働かない	録画機側の入力切換ができていない。	● 接続を確認して録画機 側の入力切換スイッチ を設定し直す。	31
	● ソニー以外のDV機器と接続している。	操作を「リモコン」に する。	31
	● 無記録部分にプログラム設定し ようとしている。	録画された部分に設定 し直す。	37
	本機と録画機の録画のタイミン グが合わない。	タイミング補正をする。	35
リモコンが働かない	リモコンコードが合っていない。または「切」にしている。	リモコンに合わせてメ ニューの「リモコン」 の設定を変える。	9、49
	● リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	● 障害物を取り除く。	_
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	● ⊕極と⊝極を正しく入 れる。	_
	● 乾電池そのものの寿命。	新しい乾電池に交換する。	_

自己診断表示ーアルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁(□□)の数字は、本機の状態によって変わ

ります。

液晶画面



自己診断表示

[C: | | : | | | :

お客様自身で正常に戻せる状態

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:□□	"インフォリチウム"以外のバッ テリーを使用している。	"インフォリチウム"バッテリーをご使 用ください。	52
C:21:□□	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	64
C:22:□□	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	64
C:31:□□ C:32:□□	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を一度取りはずし、取りつけ直してから再度操作し直す。	_
E:61: □□ E:62: □□	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	_

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

警告ランプが点滅し、画面に次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

警告ランプのみが点滅し、画面に警告表示が 出ないときは、テクニカルインフォメーショ ンセンター、お買い上げ店にお問い合わせく ださい。


♪: おしらせブザー音が鳴ります。

※: 警告ランプがオレンジ色に点滅します。

☆:電源/充電ランプが緑色に点滅しま

す。

☆☆ボバッテリー残量



遅い点滅

バッテリー残量表示


バッテリー残量表示について*



残量表示が□になると液晶画面に□マークが点滅する。 * 残量時間は使用状況や環境により正しく表示されない場合 があります。

テープ残量

録画ランプ(赤)も同時に点滅します。



♪☆テープの終わり

録画ボタンを押したときのみ出ます。

テープが 終わっています

日付・時刻の未設定(50ページ)

日付、時刻を設定してもこのメッセージが出る場合は、内蔵の充電式ボタン電池が放電しています。充電してください。(65ページ)

メニューで 日付 時刻を あわせてください

迎に**バッテリーの寿命**

インフォリチウムバッテ リーをお使いのときのみ表 示が出ます。

このバッテリーは 古くなりました 取りかえてください

♪☆カセットが入っていない

緑画ボタンを押したときのみ出ます。

カセットを 入れてください

♪○カセット誤消去防止

カセットの誤消去防止ツマミを確認する。

カセットの 誤消去防止ツマミを 確認してください

♪☆ダビングできない(55ページ)

著作権保護のための信号が 記録されている画像を本機 で録画しようとしたとき出 ます。

ダビングプロテクト されています 録画できません

◇ヘッド汚れ(64ページ)

クリーニングカセットできれいにする。



遅い点滅 が クリーニングカセットを

次のページへつづく

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

♪☆結露 (64ページ)

テープを取り出し、カセット入れを開けたまま約1時間放置する。



♪☆自己診断表示機能が働いている


(60ページ)

本機が正しく動作していないとき、自己診断表示機能で本機の状態をお知らせしています。「C:ロロ:ロロ」のような表示が出たら、60ページをご覧ください。



♪○その他の異常

一度電源を切り、バッテリーを取りはずす。再びバッテリーを取り付け、電源を入れる。それでも表示が消えないときは、テンセンター、お買い上げ店にご相談ください。



♪☆LPモードで録画できない (47ページ)

LPモードのときはHi8テープをお使いください。

Hi8テープでなければ LP録画できません SP録画になります

☆漢"インフォリチウム" バッテ リー (54ページ)

"インフォリチウム" バッテリーを つかってください

海外で使う


本機は外国でもお使いになれます

付属のACパワーアダプターAC-L15Aは、 AC100V~240V·50/60Hzの広範囲な電 源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国では、電源 コンセントにあった変換プラグアダプターを あらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用 意ください。

トラベルコンバーターはご使用にならないで ください。故障の原因となることがありま す。

海外のコンセントの種類



再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式 (NTSC) で、映像/音声入力端子付 きのテレビ (またはモニター) および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式 (NTSC) を採用している国 または地域 (五十音順)

• トリニダードト

- アメリカ合衆国 大韓民国
- エクアドル 台湾
- エルサルバドル チリ
- カナダ
- キューバ
- グアテマラ
- グアム
- コスタリカ
- コロンビア • スリナム • セントルシア
- バコ 二カラグア ハイチ
 - ・パナマ • バミューダ

ドミニカ

• バルバドス

- フィリピン
- プエルトリコ
- ベネズエラ
- ペルノー
- サモア
- ボリビア
- ホンジュラス
- ヨクロネシア
- ミャンマー
- メキシコ

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで ETC 「時差補正」を選べば、時差を設定するだ けで時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは49ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、液晶画面に下のように警告表示が出ます。





(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、カセット取り出しスイッチ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。


ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったりします。次のような症状になったときは、別売りの乾式クリーニングカセットV8-25CLD/V8-25CLDRを使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

Digital8 (デジタルエイト) **分**方式での 再生/録画

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- 液晶画面に「☎ヘッドが汚れています」と「益ク リーニングカセットをつかってください」の表示 が交互に出る。

ビデオヘッドが汚れているときの画像






Hi8/スタンダード8ミリ (アナログ) 方式での再生

- 再生画面がザラついている。
- 再生画面が不鮮明。
- 再生画像が出ない。

ビデオヘッドが汚れているときの画像





このような画像になったら、クリーニングカセットをお使いください。

結露が起こりやすいのは

次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドは

長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充電方法

本機を付属のACパワーアダプターを使って コンセントにつなぐか、充電されたバッテ リーを取り付け、電源スイッチを「切」にして24時間以上放置する、。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ス

テレオ2)

16ビット48kHz (ステレオ)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カセット Hi8 (ハイエイト) /Digital8 (デ ジタルエイト) ビデオカセット

テープ

緑画/再生時間 SPモード: 60分 (Hi8 120分)

テープ使用時)

LPモード: 90分 (Hi8 120分

テープ使用時)

早送り、巻き戻し時間 約5分 (Hi8 120分テープ使用時)

入・出力端子

S1映像入力端子 4ピンミニDIN (1)

輝度信号: 1Vp-p、75Ω不平

衡、同期負

色信号: 0.286Vp-p、

75Ω不平衡

S1映像出力端子 4ピンミニDIN (1)

輝度信号: 1Vp-p、75Ω不平

衡、同期負

色信号: 0.286Vp-p、

75Ω不平衡

映像音声入力端子 AVミニジャック(1)

映像: 1Vp-p、75Ω不平衡

音声:327mV、インピーダンス

47kΩ以上

映像出力端子 ピンジャック(1)

1Vp-p、75Ω不平衡

音声出力端子 ピンジャック (L、R) (2)

327mV、(47kΩ負荷時)

インピーダンス 1kΩ以下

RFU DC OUT 端子

特殊ミニジャック DC5V

DV入力/出力端子 i.LINK (IEEE1394.4ピンコネク

ター)

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック (Ø3.5) (1)

LANC **心**端子 ステレオミニミニジャック

(Ø2.5) (1)

液晶画面

総ドット数

動作温度

画面サイズ 10cm (4型)

有効画面領域 80.6×60.5mm

(幅×高さ)

使用液晶パネル TFT (薄膜トランジスタアクティ

ブマトリクス) 駆動 123 200ドット

横560×縦220

SUPER LASER AVLINK

映像/音声 IR空間伝送EIAJ*準拠

音声キャリア L ch: 4.3MHz R ch: 4.8MHz

電源部、その他

電源電圧 7.2V (バッテリー端子入力)

8.4V (DC IN端子)

消費電力 録画時 5.4W

(Digital8 [) 方式) 再生時 4.9W

(Digital8 ♠ 方式)

スーパーレーザーエーブイリン ク使用による再生時: 5.9W

(Digital8 ►) 方式)

0°C~+40°C

保存温度 -20℃~+60℃

最大外形寸法 148×65×135mm

(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約930g (テープ含まず)

-スピーカー ダイナミックスピーカー (2)

付属品 ACパワーアダプター

AC-L15A (1)

AV接続ケーブル (1)

AV変換ケーブル(1) 電源コード(1)

取扱説明書(1)

取扱説明書(安全のために)(1)

保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

*FIAJ(日本電子機械工業会)規格

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。このデジタルビデオカセットレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生

じた場合の現地でのアフターサービスおよび その費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考にして 故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター (本 書の裏面参照) にご相談ください。

保証期間中の修理は


保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカセットレコーダーの 補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間 保有しています。この部品保有期間が経過し た後も、故障箇所によっては修理可能の場合 がありますので、テクニカルインフォメー ションセンターにご相談ください。




このマークは、ソニーのビデオ 機器関連商品の純正マークで す。



ヘッドホンを使うと

スピーカーから音は出ません。

ソニーのビデオ機器をお求めの 際は、同じマークもしくはソ ニーのロゴマークが付いている ビデオ機器関連商品をお勧めし ます。



LANC**は**マークについて


◆は、LANC端子のマークです。LANC端子とは、ビデオ機器と周辺機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。

端子カバーの取りはずしかた


- 端子カバーを取りはずすときは、液晶パネルを開いてから取りはずしてください。
- 別売りの専用アクセサリーを本機に取り付けるときは、取りはずし→へつまみ(70ページ)を上にずらしながら、端子カバーをはずします。使い終わったら、端子カバーを取り付けてください。

PCの接続

- パソコンで加工したり編集した画像をi.LINKケーブルを使って本機で録画するときは新しいHi8HiB/Digital8f)テープをお使いください。
- Hi8スタンダード8ミリ(アナログ)方式で記録した画像をパソコンに取り込むときは、一度Digital8€う式またはDV方式のビデオへダビングし、その画像をパソコンに取り込んでください(41ページ)。



液晶画面の表示



タイムコードについて

タイムコードは、テープの位置 の指定を容易にするために、 テープ上に記録される位置情報 信号です。本機では、録画時に タイムコードが自動的に記録さ れます。タイムコードを確認す

るには、画面表示ボタンを押す

と、液晶画面やテレビ画面に、時:分:秒:フレームで表示されます。タイムコードは、テープの先頭を0:00:00:00として、順に記録されます。ただし、テープの途中で空き(無記録部分)を作ると、その直後から0:00:00:00として記録され

ます。このタイムコードは後から書き直すことはできません。

また、本機のタイムコードはドロップフレーム方式です。誤差 修正のために数フレームとばして表示することがあります。

索引

ア行
明るさ調節6
インサート編集 42
"インフォリチウム"
バッテリー52
おしらせブザー49
お知らせメッセージ61
お手入れ64
音声多重テープ8
音声ミックス 46
音声モード 47
音量調節6
カ行
カセットの入れかた5
画面表示6
カラーテレビ方式63
逆方向再生 7
警告表示61
結露 64
高速アクセス7
サ行
再生6
再生ズーム 15
サブ (音声) 55
自己診断表示 60
時差補正
実用充電54
充電 53
充電式ボタン電池65
主音声 55
ステレオ放送テープ 8、55
静止画7
赤外線送信 12
接続 (テレビで見るとき) 11
(編集のとき) 13
ゼロセットメモリー19
選択/押決定ダイヤル8

夕行	
タイトル24、	26
ダビング編集	28
データコード	23
テープ残量表示	70
テープの終わり表示	61
デジタルエフェクト	17
デジタルプログラム	
エディット	
デモンストレーション	
電源 (家庭用コンセント)	
(自動車の電源) 4、	
(バッテリー)	52
ナ行	
二重音声記録放送	
テープ 8、	55
八行	
 倍速再生	
バッテリー	52
バッテリー バッテリー残量表示	52 52
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ	52 52 7
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ 日付サーチ	52 52 7 20
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ 日付サーチ 日付・時刻合わせ	52 52 7 20 50
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ 日付サーチ 日付・時刻合わせ フォトサーチ	52 52 7 20 50 21
バッテリー	52 52 7 20 50 21 22
バッテリー	52 52 7 20 50 21 22 55
バッテリー	52 52 7 20 50 21 22 55 64
バッテリー バッテリー残量表示	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7
バッテリー	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64
バッテリー バッテリー残量表示	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64
バッテリー	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ 日付サーチ 日付・時刻合わせ フォトサーチ フォトスキャン 副音声 ヘッド (ヘッドホン)端子 ヘッド汚れ表示 編集	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64 28
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ 日付サーチ 日付・時刻合わせ フォトサーチ フォトスキャン 副音声 ヘッド (ヘッドホン) 端子 ヘッド汚れ表示 編集 マ行	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64 28
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64 28
バッテリー バッテリー残量表示 ピクチャーサーチ 日付サーチ 日付・時刻合わせ フォトサーチ フォトスキャン 副音声 ヘッド ヘッド汚れ表示 編集 マ行 満充電 メイン (音声)	52 52 7 20 50 21 22 55 64 7 64 28

ブ行 Jセットボタン Jモコン 録画モード	9
ア行 フイドTV	
アルファベット順	
ACパワーアダプター	4
AFM Hi-Fiステレオ方式	55
AV接続ケーブル	11
AV変換ケーブル	41
DC IN端子	4
Digital8 (デジタルエイト)	•
方式	
DV入力/出力端子	14
D-2方式	10
.LINK	56
_ANC € 端子	69
NTSC方式	63
SUPER LASER	
AVLINK	
61映像端子	11

お問い合わせ窓口 のご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

■ テクニカルインフォメーションセンター

で使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合 は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。

- ●ナビダイヤル 2 0570-00-0066
- (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は 0466-38-0253 (ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後8時

土、日曜日、祝日 午前9時~午後5時 お電話される前にあらかじめ以下の内容をご用意いただきますと より迅速な対応が可能になります。

本機の型名 (GV-D800) および製造番号

(保証書などに記載されています)

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC (揮発 性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan